



## Batterie :

Ne pas exposer la batterie à des conditions extrêmes, la préserver dans un environnement entre 10 et 40°C

Retirer la batterie du vélo à la fin de l'utilisation

Charger la batterie dès le retour à la maison

Pour s'assurer que la batterie est bien insérée, un « clic » doit se faire entendre

Attention aux marches ! Vérifiez que la batterie reste bien fixée au vélo

L'assistance électrique fonctionne jusqu'à 25km/h

Un carton est adapté en vue du transport de la batterie (en voiture par exemple)

## Attention au vol !

Retirer les équipements (pompe, sacoche) lorsque vous ne vous servez pas du vélo

Fixer l'antivol sur une roue et sur le cadre pour éviter le vol partiel du vélo (vol de roue ou vol du cadre)

## Compteur vélo :

Appuyer sur le haut des boutons + et –, près de l'écran

Possibilité de régler un ~~walk assist~~ pour monter à pied en tenant le vélo (jusqu'à 6km/h)

## Autres :

Attention, la descente est très rapide !

Ne pas utiliser le vélo en danseuse

A l'approche d'une montée, remonter les rapports avant de se servir du compteur vélo

Utiliser les lumières en cas de mauvaise visibilité