




1. Inventaire




L'équipement du vélo à assistance électrique comprend :

- _ un casque (1)
- _ un chargeur de batterie (2)
- _ un antivol (3)
- _ une pompe (4)
- _ une sacoche contenant un kit de réparation (5)
- _ une clé
- _ des catadioptrés

2. Démarrage de la batterie

Appuyer sur le bouton  en haut du compteur vélo. Des données vont alors s'afficher sur l'écran.

A la fin de l'utilisation du vélo, appuyer à nouveau sur  pour éteindre le compteur vélo.

3. Assistance électrique



Choisissez un des 4 modes d'assistance électrique à l'aide des boutons + et - :

_Eco (descente, plaine)

_Tour (plaine, légère montée)

_Sport (montée)

_Turbo (forte montée)

Autonomie de 75km

Autonomie de 50km

Le témoin de la batterie permet de contrôler la charge. Lorsqu'il ne reste plus qu'une barre, pensez à recharger au plus vite !

Assistance jusqu'à 25km/h

4. Astuces

Si vous souhaitez faire une montée à pied, un walk assist peut vous aider à déplacer le vélo. Pour l'actionner, appuyez sur le bouton WALKS, puis gardez la touche + enfoncée.

Pour allumer ou éteindre les phares, maintenez la touche + enfoncée pendant 3 secondes.

A l'approche d'une montée, remontez les rapports avant de changer les réglages du compteur vélo.